

# Montageanleitung Endmanschetten 4 pipes - Typ AKT/AWM



1. Die Endmanschette Typ AWM wird mit zwei Edelstahlspannbändern ausgeliefert. Die Spannbänder sind individuell anpassbar für den jeweils größt- als auch kleinstmöglichen Rohrdurchmesser.



2. Die Manschette über das Medienrohr ziehen, bis sich die Kontur des Rohres deutlich abzeichnet (Dehnbarkeit der Manschette ca. 10%). Dadurch entfaltet sich die AWM Manschette zu einer konischen Form, die die Exzentrizitäten des Medienrohres gut ausgleicht.



3. Die Manschette oberhalb des Medienrohres abschneiden.



4. Anschließend die Manschette über das Medienrohr und das Schutzrohr schieben.



5. Nachdem die Manschette über beide Rohre geschoben ist, den Faltenbalg zum Schutz der Manschette komplett in den Ringraum schieben.



6. Abschließend die Manschette mit den Spannbändern am Medien- und Schutzrohr befestigen.